

SigBoard Installationsanleitung

Empfohlene Systemvoraussetzungen für den reibungslosen Betrieb:

- CPU: Dual Core 2,2Ghz
- RAM: 2GB
- VGA: mindestens 128MB
- Auflösung bei 82'' Board (4:3): 1024 x 768

Hinweis: Das SigBoard funktioniert auch mit schwächeren Systemen; es kann allerdings zu verzögerten Reaktionen kommen.

Installation:

Verbinden Sie das SigBoard (links unten am Rahmen) mittels des beigefügten USB-Kabels mit einem beliebigen USB-Port Ihres Rechners. Im Gerätemanager von Windows wird das SigBoard als „HID“ (Human Interface Device) unter „Eingabegeräte“ erkannt. Starten Sie nun die Treiberinstallation durch Doppelklicken der Datei „SigBoardServer“ von der mitgelieferten CD.

Nach Abschluss der Installationsroutine erscheint ein Icon unten rechts in der Taskleiste und die Bedienung über die Touchfläche des SigBoard ist nun möglich. (Sollte das Icon mit einem roten Kreuz markiert sein, ist der Treiber des SigBoard nicht gestartet.) Weiterhin wird der Treiber in den Autostart des Systems gelegt, so dass das SigBoard automatisch bei jedem Systemstart aktiviert wird. Mit einem Rechtsklick auf das Icon können Sie im erscheinenden Kontextmenü die Kalibrierung (Location) für die punktgenaue Bedienung auswählen. Folgen Sie den Anweisungen (Berühren der eingeblendeten Kreuze), um die Kalibrierung durchzuführen. Sollte die Genauigkeit anschließend noch nicht ganz stimmen, können Sie im Kontextmenü noch die Feinjustierung (Verify) auswählen. Nun sollte das SigBoard problemlos einsatzbereit sein.

Hinweis: Möchten Sie die Software RM Easiteach in Verbindung mit dem SigBoard nutzen, installieren Sie diese bitte vor dem Treiber des SigBoards (SigBoardServer). Nur so werden die „Hotkeys“ am Rande des SigBoard einwandfrei in die Software integriert.